



제품 사용설명서

by ZOMM®

쉬운설치 따라하기 

~ 제품보증서 ~

서비스에 대하여

제품보증 기간은 구매일로부터 1년 입니다.

제품명	
구입일	년 월 일

서비스센터 전화번호

1544 - 7943

고객의 문의사항에 친절하게 상담해 드립니다.

인터넷 홈페이지

www.guardi.co.kr

제품에 대한 다양한 정보와 고객 지원 서비스를 받을 수 있습니다.

가디 제품구성 확인하기

제품구성

- 가디 본체
- 마이크로 USB 케이블
- 투명 벨트 클립, 열쇠고리
- 제품사용 설명서

제품 기능별 위치안내



가디 충전하기

가디의 배터리가 부족할때 '충전이 필요합니다' 라는 음성메시지가 나옵니다.
초기사용 시 충전이 필요하며, 4시간 정도 충전하면, 최상의 건전지 수명을 유지할 수 있습니다.
컴퓨터 USB포트에 가디 USB케이블을 연결하면 충전이 됩니다.



가디 충전 시 안내 음성메시지

전원 ON 상태일때	'충전중'
전원 OFF 상태일때	'갱신모드'

기본설정 Bluetooth 연결하기

휴대폰 Bluetooth에 가디 연결하기

1. 휴대폰에서 Bluetooth 기능을 켭니다.
2. Z버튼을 3초 동안 눌러 가디를 켭니다. (삐 소리와 함께 조명이 깜빡입니다.)
3. 휴대폰 Bluetooth 장비 검색에서 ZOMM을 선택합니다.

*Blackberry 연결 시 페어링 코드 0000을 입력합니다.

■ 연결후 알림조명

4초에 한번씩 Z버튼에 약한 조명이 들어옵니다.

* 가디는 기본설정만으로 바로 사용이 가능하며, 추가설정 시 기본 세팅된 설정을 변경할 수 있습니다.

추가설정 사용자 등록하기

1. 가디 사용자 지정하기

zomm.com/myzomm 웹사이트로 들어갑니다.
기기 설정을 위해서 회원가입을 합니다.

1.회원 가입하기

Sign up for the myZOMM Dashboard

<input type="text"/>	이메일주소
<input type="text"/>	나의이름
<input type="password"/>	비밀번호
<input type="password"/>	비밀번호 재입력

2.로그인 하기

회원가입 이후 로그인하여 이용할 수 있습니다.

<input type="text"/>	이메일주소
<input type="password"/>	비밀번호

추가 설정
기본세팅
변경하기

2. 기본세팅 변경하기

Z버튼을 3초동안 눌러 가디를 끕니다. (Z버튼의 조명이 깜빡이며 꺼집니다.)

화면 좌측 하단 My Account > My Devices > **CUSTOMIZE**

- **My Devices**

Device Name(장치에 이름짓기) **Concierge Number**(긴급호출번호 등록)

예시) My guardi 예시) 112

※ 긴급호출번호는 112 외에 원하는 번호로 등록 가능합니다
- **Wireless Leash**
(알람범위 설정)

Length (알람거리 설정) Short(10m), Long(40m) ▼

Alert (알람소리 설정) High ▼
- **Speakerphone**
(스피커폰기능 설정)

Ringer (벨소리크기) Low ▼

※ 주의: 가디 전원이 켜진 상태에서는 설정변경을 할 수 없습니다.

SAVE



비상전화 원터치 112 신고

사용자가 지정한 비상번호가 원터치로 연결됩니다.

가디 비상전화 설정은 112로 되어 있으나 zomm.com/myzomm 또는 휴대폰 앱에서 사용자가 지정한 번호 (ex)119, 가족, 지인 등)로 변경 사용 가능합니다.

경보음 작동 및 원터치 112 전화연결

- Z버튼을 6초 동안 누르면 경보음이 울립니다.
- 손을 떼지 않고 3초간 Z버튼을 누르면 휴대폰을 통해 비상전화번호가 연결 됩니다.
- * 연결시 가디 스피커폰으로 지원 요청 하실 수 있습니다.

■ 비상전화 통화를 끊을 경우

통화가 끝난 후 휴대폰의 종료 버튼을 누릅니다. ※ 비상전화 연결시 휴대폰과 가디가 Bluetooth로 연결되어 있어야 합니다.

※ 이 기능은 실제 위급 상황에만 사용하시기 바랍니다.



휴대폰 분실방지 알람기능

휴대폰과 가디가 떨어질 때 (약 10m~40m) 가디에 알람이 울립니다.



가디는 미야방지기, 귀중품 분실방지기로도 이용할 수 있습니다.

*가디의 거리간격은 환경과 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

■ 휴대폰 앱을 통해 가디 찾는 방법(가디가 안보일때)

myZOMM 애플리케이션에서 'Locate' 버튼을 누르면 가디에 조명이들어오면서 알람이 울립니다.

※ 애플리케이션에 관련사항은 홈페이지를 참조하세요.



핸즈프리로 전화받기 /스피커기능

전화가 오면, 가디의 진동이 울리고, 조명이 들어 온 후 알람이 울립니다.

- 수신전화를 받을 경우 Z버튼을 한번 누르면 가디의 스피커로 통화할 수 있습니다.
- 수신전화를 거부할 경우 Z버튼을 두 번 누르면 음성 사서함으로 연결됩니다.
- 휴대폰 통화 중 가디의 스피커폰으로 통화를 원할 경우 Z버튼을 한번 누르면 가디의 스피커폰으로 통화할 수 있습니다.
- 가디의 스피커폰 통화 중 휴대폰 통화를 원할 경우 Z버튼을 한번 누르면 휴대폰으로 통화할 수 있습니다.
- 통화를 끊을 경우 통화 중, Z버튼을 연속으로 두 번 누르면 통화가 끊깁니다.

기능별 사용방법

전원 켜기	삐 소리가 날 때까지 3초간 Z버튼을 누릅니다.
전원 끄기	삐 소리가 날 때까지 3초간 Z버튼을 누릅니다.
전화 수신하기	Z버튼을 한번 누릅니다.
전화 수신거부하기	Z버튼을 두 번 누르면 음성사서함으로 연결됩니다.
휴대폰 통화 중 가디 스피커폰으로 통화 이동하기	Z버튼을 한번 누릅니다.
통화 끊기	Z버튼을 두 번 누릅니다.
스피커 볼륨 조절하기	휴대폰의 음량 키를 조절하면 가디 스피커 볼륨이 조절됩니다.
경보음 울리기	Z버튼을 6초 동안 누릅니다.
비상전화 연결하기	Z버튼을 9초 동안 누릅니다. '긴급전화번호로 연결됩니다'라는 음성이 들리면 Z버튼을 놓아줍니다. 112로 연결시 "긴급 전화이오니 끊지 마십시오. 음성녹음이 끝난 후 발신자로부터 응답이 없을 시 휴대전화의 위치로 긴급 지원을 보내주시기 바랍니다" 라는 음성메시지가 해당 경찰서에 전송됩니다.
비상전화 끊기	휴대폰의 종료 버튼을 누릅니다.

※ 애플리케이션에 관련사항은 홈페이지를 참조하세요.

자주 하는 질문 (FAQ)

Q 가디는 모든 휴대폰에서 사용 가능한가요?

A Bluetooth가 연결되어 있는 휴대폰이라면 종류에 상관없이 모두 가능합니다.

Q 가디의 알람이 자주 울릴 경우 어떻게 해야 하나요?

A 휴대폰의 Bluetooth 연결이 끊겼을 경우 가디의 알람이 울립니다. 연결 수신이 좋지 않은 엘리베이터, 터널, 지하 등 밀폐된 공간에서도 가디와 휴대폰 연결이 끊길 수 있습니다. 이 경우 휴대폰을 가디와 가까이 두면 저절로 주파수를 찾아 자동 연결됩니다. 그래도 연결이 안되는 경우에는 가디를 꺾다가 다시 켜 주시면 됩니다.

Q 가디가 갑자기 작동하지 않습니다. 왜 그런가요?

A 배터리가 부족할 경우 갑자기 종료될 수 있습니다.
그렇지 않은 경우 가디 상단의 리셋버튼을 눌러 재설정하면 다시 정상작동 모드로 돌아갑니다.

Q 해외에서도 가디를 사용할 수 있나요?

A 네. 한국에서 가디와 스마트폰을 연결하여 사용하셨다면 해외 로밍시에도 가능합니다.

Q 얼마나 자주 가디를 충전해야 하나요?

A 완전히 충전하기 위해서 4시간 정도 걸리며, 배터리 지속시간은 6일간 입니다. 스피커폰과 알람을 자주 이용할 수록 배터리가 더 많이 소모될 수 있습니다.

Q 가디에 음량 조절이 가능한가요?

A 가디는 휴대폰의 음량 키를 통해서 조절할 수 있습니다. 따라서, 가디를 이용해 통화할 경우 휴대폰의 음량키를 높여 주시면 스피커의 소리가 높아집니다.

Q 휴대폰이 울릴때 가디도 같이 울리나요?

A 네. 휴대폰으로 전화가 오면 가디에도 진동이 울리고 조명이 깜빡거리며 알람이 울려, 전화가 왔다는 것을 알립니다. 애플리케이션이나 컴퓨터 설정 을 통해 가디 소리를 무음으로 변경할 수 있습니다.

Q 휴대폰처럼 매일 나가는 비용이 있나요?

A 전혀 없습니다. 비상전화의 경우 휴대폰을 통해 전화하기 때문에 가디와 관련한 비용은 전혀 없습니다.